





sostituzione chip canon compatibili



1. Togliere il chip dalla cartuccia originale utilizzando un cacciavite sottile facendo attenzione a non danneggiarlo, seguendo le foto 1-2-3.



4. appoggiare il chip tolto nel punto precedente sulla cartuccia compatibile nella stessa posizione che aveva sulle cartucce originali punti 4-5.



6. fondere i due fermi (freccie) con un saldatore a stagno oppure scaldando la punta del cacciavite punti (6-7) in modo che il chip non venga via.



8. una volta fatte tutte le operazioni le cartucce sono pronte per essere inserite nella stampante.

Prodotto e distribuito da:



SIDREAM S.R.L. - VIA BORSELLINO, 1/D
42019 SCANDIANO - ARCETO (RE)